

Demontage RLT-Gerät

(gemäß EU Verordnung 1253/2014)

Bauteil	Beschreibung	Werkzeug
Beleuchtung	Öffnen des Deckels mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Kreuzschlitz-schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25
Differenzdruckschalter	Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Torx-Schraubendreher TX25
Differenzdruck-Manometer	Öffnen des Deckels mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Kreuzschlitz-schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25
Differenzdrucksensor	Öffnen des Deckels mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Kreuzschlitz-schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25
elektrische Frostschutzheizung	Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Torx-Schraubendreher TX25
Frequenzumrichter	Öffnen des Deckels mittels Torx -Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Torx-Schraubendreher TX25
Frostschutzthermostat	Öffnen des Deckels mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Kreuzschlitz-schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25
Kälte-Kompressor	Öffnen des Deckels mittels Imbusschlüssel, Demontage der Profilstege mittels Imbusschlüssel, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Imbusschlüssel 4+5 mm 1x Torx-Schraubendreher TX25
Klappenstellantrieb	Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Torx-Schraubendreher TX25
Kreuzstrom-Wärmetauscher	Öffnen des Deckels mittels Imbusschlüssel, Demontage der Profilstege mittels Imbusschlüssel, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Imbusschlüssel 4+5 mm 1x Torx-Schraubendreher TX25
Lichtschalter	Öffnen des Deckels mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Kreuzschlitz-schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25
Rauchmelder	Öffnen des Deckels mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Kreuzschlitz-schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25
Rotations-Wärmetauscher	Öffnen des Deckels mittels Imbusschlüssel, Demontage der Profilstege mittels Imbusschlüssel, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher Demontage des Rotors laut Vorgaben des Herstellers	1x Imbusschlüssel 4+5 mm 1x Torx-Schraubendreher TX25
Reparaturschalter	Öffnen des Deckels mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Kreuzschlitz-schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25

Bauteil	Beschreibung	Werkzeug
Schrägrohrmanometer	Öffnen des Deckels mittels Schlitz - Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Schlitz -Schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25
Steuerung/ Schaltschrank	Öffnen des Deckels mittels Doppelbartschlüssel, Demontage der Einbauteile mittels Kreuzschlitz - Schraubendreher	1x Doppelbartschlüssel 1x Kreuzschlitz-Schraubendreher
Temperaturfühler	Lösen des Klemmbockes mittels Kreuzschlitz - Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Kreuzschlitz-Schraubendreher 1x Torx-Schraubendreher TX25
Tropfenabscheider	Öffnen des Deckels mittels Imbusschlüssel, Demontage des Tropfenabscheiders mittels Torx-Schraubendreher	1x Imbusschlüssel 5 mm 1x Torx-Schraubendreher TX25
Ventilator	Demontage des Ventilators durch lösen der 4 Befestigungsschrauben, wenn vorhanden Demontage flex. Verbindung Demontage Ventilator laut Herstellervorgaben	2x Gabelschlüssel NW 6+8+10
Wärmetauscher / Register	Öffnen des Deckels mittels Torx -Schraubendreher, Lösen der Befestigungsschrauben mittels Torx-Schraubendreher	1x Torx-Schraubendreher TX25

Für die Zerlegung der einzelnen Bauteile kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Hersteller.

**Die Demontearbeiten dürfen nur durch für die Arbeiten
 ausgebildetes Fachpersonal vorgenommen werden!**