

Einbauvorschriften Betriebs- und Wartungsanleitung

Transport

Während des Transports dürfen die Klappen nicht an den Lamellen angehoben werden. Eine Beschädigung durch Verbiegen könnte die Folge sein. Ebenso dürfen die Klappen nicht als Leiter benutzt werden.

Betätigung der Jalousieklappen

Die Betätigung darf nur über die dafür vorgesehene Antriebswelle erfolgen. Eine Betätigung durch drehen der Lamellen ist nicht zulässig.

Montage der Jalousieklappen

Die Montage der Jalousieklappen hat verzugsfrei, ohne Spannungen und Winkelfehler zu erfolgen. Vor dem Einbau und nach Festziehen der Flanschschrauben überprüfen Sie die Jalousieklappe auf Leichtgängigkeit. Die Lamellen sollten geschlossen sein.

Luftdichte Klappen dürfen nur mit waagrecht liegenden Lamellen eingebaut werden.

Alle Jalousieklappen sind von Eisbildung freizuhalten.

Wartung / Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad des Mediums hat von Zeit zu Zeit eine trockene Reinigung zu erfolgen. Die Jalousieklappen auf keinen Fall mit Öl, Fett oder Reinigungsmittel behandeln.

Außerdem sind die Jalousieklappen je nach den anlagenspezifischen Bedingungen periodisch zu betätigen um ein Zusammenkleben der Lamellendichtungen zu verhindern.

Unfallgefahren

Niemals zwischen die Lamellen greifen.

Jalousieklappen nicht an den Lamellen anheben.

Des Weiteren besteht eine Verletzungsgefahr an den Zahnrädern und den Schnittkanten.